

## **GUIDA AL PRIMO COLLEGAMENTO**

### **1) impostazioni necessarie per il primo collegamento con il videorecorder:**

dopo aver aperto INTERNET EXPLORER andare in STRUMENTI→ entrare in OPZIONI INTERNET→PROTEZIONE→ selezionare INTERNET→ entrare nel menù LIVELLO PERSONALIZZATO.

A questo punto bisogna modificare le seguenti voci CONTROLLI ACTIVEX e PLUG-IN:

- COMPORAMENTO FILE BINARI E SCRIPT: **ATTIVA**
- CONSENTI L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI ACTIVEX PRECEDENTEMENTE INUTILIZZATI SENZA CHIEDERE CONFERMA: **ATTIVA**
- CONSENTI SCRIPTLET: **ATTIVA**
- ESEGUI CONTROLLI ACTIVEX E PLUG-IN: **ATTIVA**
- ESEGUI SCRIPT CONTROLLI ACTIVEX CONTRASSEGNA TI COME SICURI \* : **ATTIVA**
- INIZIALIZZA ED ESEGUI SCRIPT CONTROLLI ACTIVEX NON CONTRASSEGNA TI COME SICURI PER LO SCRIPT : **CHIEDI CONFERMA**
- MOSTRA VIDEO E ANIMAZIONI NELLE PAGINE WEB CHE NON UTILIZZANO UN LETTORE MULTIMEDIALE ESTERNO: **ATTIVA**
- RICHIESTA DI CONFERMA AUTOMATICA PER CONTROLLI ACTIVEX : **ATTIVA**
- SCARICA CONTROLLI ACTIVEX CON FIRMA ELETTRONICA: **CHIEDI CONFERMA**
- SCARICA CONTROLLI ACTIVEX SENZA FIRMA ELETTRONICA : **CHIEDI CONFERMA**

Dopo aver fatto le modifiche sopra elencate premere il tasto OK. Alla domanda : MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI PER QUESTA AREA? Premere sul tasto SI e successivamente sul tasto OK.

Chiudere INTERNET EXPLORER per far apprendere le nuove impostazioni. A questo punto ritornare nel nostro sito <http://www.ghinantifurti.it/ghin/pages.php?page=istruzioniwebcam> e cliccare sopra l'immagine della telecamera.

All'apertura della pagina web dopo alcuni secondi vi verrà chiesto se volete installare dei componenti activeX o simili, date conferma.

I componenti necessari per la corretta visualizzazione dei segnali provenienti dal Videorecorder ora sono installati e non sarà più necessario ripetere.

A QUESTO PUNTO:

2) si aprirà una finestra menù login in cui vi verrà chiesto nome utente e password: inserire come nome utente **user** e come password **4321**

3) Date OK.